

SMARTSPOT

SmartSpot es un punto de acceso WIFI portátil que permite a los estudiantes conectarse a Internet usando la red LTE de Verizon. La Internet proporcionada por el punto de acceso es filtrada para proteger a los estudiantes de algunos de los peligros de Internet.

Guía de inicio rápido



Botón de energía:

Enciende y apaga el Kajeet SmartSpot, y saca el dispositivo del modo reposo. Este botón también se utiliza como el botón "Aceptar" cuando se navega por el menú.

Botón de menú:

Se utiliza para desplegar el menú y cambiar entre las opciones del menú.

Puerto de carga de SmartSpot:

El cargador de CA proporcionado con tu SmartSpot se conecta aquí.

Pantalla de estado:

Proporciona información sobre el estado de la conexión y la batería, la señal de red y la red WiFi.

Accediendo

a tu nombre y contraseña WiFi del SmartSpot de CCPS

- 1 Enciende el dispositivo presionando el botón de energía hasta que veas "WELCOME" en la pantalla.
- 2 Cuando estés en la pantalla de inicio, presiona el botón de menú para abrir el menú del dispositivo.
- 3 Presiona el botón de menú una vez más para llegar a "2.4 GHz WIFI INFO". Presiona el botón de energía para seleccionar.
- 4 Anota el nombre de la red WiFi junto al símbolo de WiFi (ej. SmartSpot ####).
- 5 Anota la contraseña de WiFi junto al símbolo de bloqueo (ej. smartspot1234)

Conectándote

a tu punto de acceso de CCPS

- 1 Asegúrate de que el SmartSpot esté encendido. Si el dispositivo se puso en modo reposo, pulsa el botón de energía una vez para activarlo.
- 2 En tu portátil o iPad selecciona el nombre de la red WiFi de SmartSpot (ej. Kajeet SmartSpot ####) de la lista de redes Wifi disponibles de tu dispositivo.
- 3 Cuando se te pida la contraseña, introduce la contraseña WiFi del paso 5 en "Accediendo a tu nombre y contraseña WiFi de Kajeet SmartSpot" (ej.
- 4 Ya deberías estar conectado a Internet.

Puntos clave

para tu punto de acceso de CCPS

- El SmartSpot de CCPS tiene una cantidad limitada de DATOS.
- NO lo uses para navegar con fines personales por la web o ver videos que no sean parte de las tareas escolares.
- NO conectes otros dispositivos no relacionados con la escuela al SmartSpot.
- Solo tendrás datos suficientes en el SmartSpot para realizar tu trabajo escolar.
- Una vez que te quedes sin datos, el SmartSpot ya no funcionará y no podrás completar tu trabajo escolar.
- **Toda la actividad en el SmartSpot es monitoreada.**
- La navegación inapropiada por la web puede provocar la interrupción del uso del dispositivo.

Soporte tecnológico de CCPS

Correo electrónico: support@ccpsstaff.org

● Llama: 410.479.1464

● Visita: www.carolineschools.org/back-to-school